

Anleitung zum Einsetzen eines Edelstahl Stopfens in ein Handlaufrohr

Benötigtes Werkzeug:

- Schraubendreher (zum Entfernen des Handlaufs)
 - Entgrater (für Innenentgratung)
 - Gummihammer
 - Edelstahl Stopfen
-

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. **Handlauf:**
Bevor das Handlaufrohr auf die Geländerstäbe gebohrt und geschraubt wird den Edelstahl Endstopfen einsetzen.
2. **Innenkante entgraten:**
Verwende den Entgrater, um die scharfen Kanten **im Inneren** des Rohres zu glätten.
➤ **Wichtig:** Dabei in Drehrichtung arbeiten und Metallspäne sorgfältig entfernen, um Verletzungen oder eine schlechte Passform zu vermeiden.
3. **Edelstahl Stopfen einsetzen**
Richte den Stopfen am Rohrende aus.
4. **Mit Gummihammer eintreiben:**
Schlage den Stopfen recht fest und gleichmäßig in das Rohr.

➤ **Tipp:** Gleichmäßige, leichte Schläge vermeiden Beschädigungen am Stopfen oder Rohr.

